


4	Commandes du Limiteur de vitesse / Régulateur de vitesse / Drive Assist
---	-------------------------------------------------------------------------

Barrette de commandes latérale




1	Neutralisation / Réactivation du CDS et de l'ASR (versions équipées d'un autoradio et versions GT/GTi)
2	Neutralisation / Réactivation du Stop & Start
3	Neutralisation / Réactivation de l'Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne

4	Neutralisation des surveillances volumétriques et antisoufflement de l'alarme
---	-------------------------------------------------------------------------------

5	Molette de réglage du site des projecteurs
---	--------------------------------------------

Barrette de commandes centrale



1	Commande des feux de détresse
---	-------------------------------

2	Commande de verrouillage / déverrouillage de l'intérieur
---	----------------------------------------------------------